マグロール磁場解析装置

MGR-A400

仕 様 書



株式会社エーデーエス

<u></u> 图 次


1.	. システム概要 ・・・・・・		 	 	 3
2.	. 機器構成 · · · · · · · · ·		 	 	 3
3.	. 機器の基本仕様 ・・・・		 	 	 4
4.	. 測定の基本仕様 ・・・・		 	 	 5
5	測定データの解析グラフ	表示例	 	 	 6

1. システム概要

本装置は、マグネットロール(以後マグロール)についての磁気特性解析を目的とした開発 部門向けの専用装置(システム)です。


測定データは、パソコンなどで利用できる CSV 形式で出力、設計上の値をグラフ化しての 実測データと重ね合わせも可能で、比較評価や開発試料の分析に活用できます。

また、測定パターン(周方向と軸方向の組合せ)の指定や、必要な成分のみの測定(3軸計測タイプ)も組合せ自由で測定時間の短縮が図れます。さらに基準値と比較しての判定機能もあり、検査作業にも対応しております。



2. 機器構成

構成をプロックダイヤグラムで示すと以下のようになります。



3. 機器の基本仕様

1) ステージ装置

①軸制御機構 ステッピングモーターによるプログラム3軸制御

②回転中心軸位置決め機構 マイクロメータによる手動操作(位置決め治具使用)

③取付け可能サイズ セット可能なマグロール

全長(シャフト含む)	200~450mm
スリーブシャフト軸径	Dタイプ : φ 5 ~ φ 20
	(ドリルチャック使用)
	Cタイプ : φ5~ φ10
	(コレットチャック使用)
マグシャフト軸径	φ4~φ14

マグロール軸径毎に専用のアタッチメントを使用(標準

パーツとして1種類付属)

④使用電源 AC単相100V±10% 80W以下

⑤装置重量 約60Kg

2) パソコン

①OS Windows 7

②拡張スロット 制御ボード格納で3ポートを占有

③ディスプレイ 液晶モニター(解像度:1280 x 1024ドット)

3) ガウスメーター

①型式 HGMシリーズ(弊社製)

②使用プローブ 1軸測定用: A-1A(弊社製のアキシャルタイプ)

3軸測定用:TS-5(弊社製の3軸計測タイプ)

③データ出力 アナログ DC ±5V/フルスケール

④入カレンジ 20mT/200mT/2T/20T(標準レンジ構成)

⑤測定精度 ±0.5%以内(フルスケール)

⑥使用電源 AC単相100V±10% 40W以下

4. 測定の基本仕様

1) 軸測定可能サイズ 最大400mm(A4·A3対応)

2)解析極数 自動解析(極数に制限なし、搭載メモリー量による)

3) 最大測定分解能 周(回転)方向:標準0.1度/ステップ

軸方向:標準0.02mm/ステップ

4) 測定のポイント数 周方向:任意の位置で制限なし(搭載メモリー量による)

軸方向:任意の角度で制限なし(搭載メモリー量による)

5) 測定ピッチ 測定分解能の整数倍で任意に設定可能

6) 測定時間 回転1周計測:2秒(1軸測定)

軸 1ライン400mm計測:約5秒

7) ADコンバータ 分解能:16ビット

データの極性表現:N極は+値、S極は一値

8) 測定時の推奨温度範囲 20℃~28℃(結露しないこと)

9) 主な測定解析内容

①グラフ表示 周方向:ライン、レーダーチャートとリストの表示を選択

軸方向:ラインチャートとリストの表示を選択

オプションでベクトルや等高線のグラフ表示にも対応(3

軸計測タイプ)

②グラフ分析 カーソルリードアウト、カーソル間の差や積分値表示

グラフの拡大、指定角度での重ね合わせ表示など

③データ解析 全極の解析結果を一覧表示、極毎の合否判定と総合


判定を表示

解析一覧


標準解析項目	内容
極性	各極のNS極性
ピーク磁力	各極のピーク磁束密度
ピーク角度	各極の角度
ピークN%角度	測定条件(0~100%)で入力されたスレッシュホールドでの角度
ピークN%幅	同上N%の位置で求められる2点の幅(角度)
P-P極幅	同上N%で求められる極間の幅(角度)
ゼロ点角度	ゼロクロス位置の角度
リップル	解析区間でのリップルの最大値と位置
ばらつき	解析区間での磁束密度MAX値ーMIN値

4. 測定データの解析グラフ表示例

解析結果表示画面



軸方向(ラインチャート表示)



マグロール磁場解析装置(マグロール磁気計測システム)仕様書

2012年11月 改版

製造・販売元 株式会社エーデーエス

〒158-0082 世田谷区等々力6-13-10-602

TEL: (03) 3705-7261 FAX: (03) 3705-7263

URL : http://www.ad-s.co.jp/

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。

無断転載を禁じます。